

Инструкция по уходу за террасной доской Goodeck:

Террасная доска Goodeck не требует долгого и специального ухода.

Для сохранения эксплуатационных свойств террасного покрытия Goodeck:

- Не забывайте обеспечивать надлежащий отвод дождевой и талой воды, поддерживайте чистоту в зазорах между досками.
- Регулярно очищайте покрытие водой под давлением с добавлением моющего средства, не применяйте щелочные и абразивные средства.
- При попадании масла или жира на поверхность, доски очищаются с помощью обезжиривающего средства.
- Не используйте растворители.
- Используйте подставки под цветочные горшки и другие предметы (например, подушечки под ножки мебели).
- Не используйте на террасном покрытии коврики или гриль коврики из резины, т.к. их основа может окрасить террасу. Используйте виниловые коврики или цветостойкие тканые коврики.
- Не ставьте на террасный настил горячие предметы, например короб для углей, настил может деформироваться.
- Не оставляйте лейки или другие металлические предметы с пятнами ржавчины.
- Для очистки покрытия от снега, используйте только пластиковые лопату и щетку.
- Мокрая доска становится скользкой.
- Периодически проверяйте надежность крепления террасной доски к основанию настила.
- Террасная доска Goodeck из композитной древесины не требует никакой специальной обработки. При желании Вы можете покрыть ее лаком или краской для деревянных изделий (но не ранее 4 месяцев после укладки покрытия).